



PODEŠAVANJE VREMENA DESNOG BROJČANIKA

1. Izvući krunicu na 2. poziciju.
2. Okretajući krunicu podesiti kazaljke za sate i minute.
3. Vratiti krunicu u normalnu poziciju.

PODEŠAVANJE VREMENA LEVOG BROJČANIKA

1. Izvući krunicu na 2. poziciju.
2. Okretajući krunicu podesiti kazaljke za sate i minute.
3. Vratiti krunicu u normalnu poziciju.

DIGITALNI DISPLEJ

PODEŠAVANJE DATUMA

1. Pritisnite dugme b duže od 3 sekunde
2. Oznaka za „sate“ počinje da treperi
3. Pritiskanjem dugmeta b odabirate željenu poziciju podešavanja : sati minuti datum...
4. Pritiskanjem dugmeta b sekvence se menjaju redosledom: početni prikaz vremena, sati, minuti, godina, mesec, datum, početni prikaz vremena
5. Pritiskanjem dugmeta a podešavate odabranu sekvencu.

Nakon 1 minuta neaktivnosti displej se automatski vraća na mod prikaza vremena

UPOTREBA HRONOGRFA

1. Hronograf se pokreće i zaustavlja pritiskom na dugme A.
2. Pritiskom na dugme a hronograf se resetuje i kazaljke se vraćaju na poziciju 0.

Vremenski raspon merenja hronografa je 23 sata 59 minuta i 59.99 sekundi.
Do 59 minuta hronograf pokazuje 1/100 deo sekunde.

Prikaz normalnog vremena - a dugme - start - a dugme - stop - a dugme - reset

Prolazna vremena

Merenje - b dugme - započni merenje prolaznog vremena - b dugme - izlazak iz merenja prolaznog vremena - a dugme - stop - b dugme - reset

Merenje - b dugme - započni merenje prolaznog vremena - a dugme - stop - b dugme - zbirna vremena - b dugme - reset

Vodootpornost

Proverita na Vašem satu njegovu vodootpornost.

* Uvek vratite krunicu u normalnu poziciju.

* Ne izvlačite krunicu dok je sat vlažan.

* Zategnjite do kraja krunicu u slučaju da se uvrće (za modele sa krunicom na uvrtanje).