



PODEŠAVANJE VREMENA

1. Zaustaviti kazaljku za sekunde izvlačenjem krunice.
2. Okretanjem krunice podešiti vreme.
3. Nakon podešavanja vremena čvrsto gurnuti krunicu nazad u normalnu poziciju.

PODEŠAVANJE DATUMA I DANA

1. Izvući krunicu na 1. koleno (pozicija za podešavanje kalendara).
2. Podesiti željeni datum okretanjem krunice u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu.
3. Podesiti željeni dan okretanjem krunice u smeru kretanja kazaljke na satu.
4. Nakon podešavanja kalendara vratiti krunicu u normalnu poziciju.
 - Nije preporučljivo podešavati datum u periodu od:
 - o 21 h – 1 h – modeli sa datumom

HRONOGRAF

1. Pritiskom na dugme (A) počinje merenje. Hronograf se zaustavlja i pokreće pritiskom na dugme (A).
2. Pritiskom na dugme (B) hronograf se resetuje.

RESET HRONOGRABA

1. Izvući krunicu na poziciju za podešavanje vremena (2).
2. Pritisnuti dugme (A) 3 sekunde ili duže i pustiti ga. Pokreće se mod za korekciju 0 pozicije kazaljke za sekunde hronografa.
3. Pritisnuti dugme (A) kako bi se kazaljka za sekunde hronografa postavila na poziciju 0.
4. Kada se kazaljka za sekunde hronografa pozicionira na 0 resetovati vreme i vratiti krunicu u normalnu poziciju.