



HRONOGRAF



OSVETLJENJE



DUAL TIME



ALARM



KALENDAR



MELODIJE

VODOOTPORN
100M

BATERIJA CR2025



A -- Reset

B -- Mode

C -- EL backlight

D -- Start / Stop

Odabir načina rada

• dugmetom MODE, možete odabrati način rada za ručni sat.

• Pritisnite dugme MODE dok se način rada menjaju na displeju sledećim redom:

Vreme Datum

- alarma (AL)

- Štoperica (SP)

- Druga

vermenska zona (T2)

Režima rada

Ako pritisnete i držite dugme ST / STP za vreme podešavanja, vrednost će se kontinuirano če se menjati.

a) Prikaz vremena

- Pritisnite dugme MODE da bi prešli na prikaz vremena.

Format prikaza

- Pritisnite dugme RESET da bi promenili format prikaza vremena (12h ili 24h).
- Dok god pritiskate dugme ST / STP , datum (mesec, datum i godina) se pojavljuju.

Podešavanje doba dana

- Pritisnite dugme RESET (1), ekran treperi.
- Pritisnite dugme ST / STP za resetovanje drugog ekran na "00".
- Pritisnite dugme MODE da se prebacite na korak narednih postavku (sati).
- Koristite ST / STP dugme za podešavanje prikaza sata.
- Podesite druge vrednosti (minuti, godine, mesec i datum) kao što je gore opisano. U ovom procesu, dugme MODE bira vrednost za izmenu dugmetom ST / STP (3)
- Nakon završetka podešavanja vremena pritisnite dugme RESET da bi sačuvali podešavanja.

b) Funkcija alarma

- Pritisnite MODE do vremena alarma

Uključivanje ili isključivanje funkcije alarma / svaki sat vremena signala.

- Za aktiviranje ili deaktiviranje sat signal ili alarma, pritisnite dugme ST / STP.

Kada se aktivira sat signal, pojavljuje se zvono ikona na levoj strani u vrhu ekrana.

Kada je aktiviran alarm, alarm se pojavljuje kao ikona na desnoj u vrhu ekrana. Ako su obe funkcije aktivirane i simboli se pojavljuju.

- U podešeno vreme alarma, alarma, zvuk se emituje za cca. 60 sekundi. Pritisnite bilo koje dugme za isključivanje alarma .

Podešavanje vremena alarma

- Pritisnite dugme RESET da biste odabrali prikaz sata.
- Koristite ST / STP dugme za podešavanje prikaza sata.
- Pritisnite dugme MODE za odabir minuta ekrana.
- Koristite ST / STP dugme za podešavanje prikaza minuta.
- Pritisnite tipku RESET da bi sačuvali izmene.

c) Štoperica funkcija

- Pritisnite dugme MODE dok se ne prikaže štoperica.
- Pritisnite dugme ST / STP za pokretanje štopericice.
- Pritisnite dugme ST / STP da se zaustavi štoperica.
- Sa dugmetom ST / STP, štopericu može ponovno pokrenuti.
- Pritisnite tipku RESET (1) za resetovanje štopericice na "0:00:00".
- Dok štopericu radi, možete prikazati prolazna vremena pritiskom na RESET dugme. Na ekranu se prikazuje prolazno vreme, ali štopericu se nastavlja sa radom u pozadini.
- Pritisnite dugme RESET za povratak na prikaz štopericice.

d) Druga vremenska zona - dual time

- Pritisnite dugme MODE do prikaza vremena druge vremenske zone
- Pritisnite dugme RESET da biste odabrali prikaz sata.
- Koristite ST / STP dugme za podešavanje prikaza sata.
- Pritisnite dugme MODE za odabir minuta ekrana.
- Koristite ST / STP dugme za podešavanje prikaza minuta. Minute se menjaju koracima od po 30 minuta.
- Pritisnite dugme RESET da bi sačuvali postavke.

Osvetljavanje brojčanika

- Pritisnite dugme LIGHT da biste uključili osvetljenje brojčanika na nekoliko sekundi